

ANANDA

故障处置手册

控制器温度

本资料内容如有变更，恕不另行通知

1. 如果是大负载运行出现故障，请停止运行，待温度降低后再正常使用。
2. 更换控制器。