

ANANDA

故障处置手册

转把信号

本资料内容如有变更，恕不另行通知

1. 检查转把和控制器连端口是否正常，如有破损更换损坏部分。
2. 检查转把线是否有破损压坏，如有损坏更换转把连线。
3. 更换转把。
4. 如果以上排查都正常需要更换中置电机。