

ANANDA


故障处置手册

电机霍尔

本资料内容如有变更，恕不另行通知

1. 检查电机线和控制器端口是否正确连接。

①



2. 更换控制器检测。

3. 如果以上排查都正常需要更换轮毂电机。