

ANANDA

故障处置手册

通讯故障

本资料内容如有变更，恕不另行通知

1. 检查仪表线和控制器端口是否接触牢靠。
2. 检查仪表线是否有破损或压坏。
3. 更换仪表。
4. 如果以上排查都正常需要更换控制器检测。