

**ANANDA**

# 故障处置手册

## 电机相电流

本资料内容如有变更，恕不另行通知

## 1. 更换中置电机。